



MPP: [https://www.kostal-drives-technology.com/support\\_inveor\\_mpp](https://www.kostal-drives-technology.com/support_inveor_mpp)

① Darstellung Typenschild  
Scale: 1:1

- Es gilt die Betriebsanleitung des INVEOR MPP.  
(www.kostal-industrie-elektrik.com)  
THE OPERATING MANUAL IS THE DOMINATING DOCUMENT FROM INVEOR MPP.  
(www.kostal-industrie-elektrik.com)
- Weiter Informationen zu dem Optionalen Ausstattungs-Varianten und dem Optionalen Zubehör siehe Bestellkatalog INVEOR MPP.  
(www.kostal-industrie-elektrik.com)  
FURTHER INFORMATION ON THE OPTIONAL EQUIPMENT VARIANTS AND THE FOR OPTIONAL ACCESSORIES, SEE THE INVEOR MPP ORDER CATALOG.  
(www.kostal-industrie-elektrik.com)
- Im Zweifel gelten die deutschen Textangaben.  
ONLY THE GERMAN VERSION SHALL BE BINDING.
- Baugruppe ist zertifizierungsrelevant  
ASSEMBLY IS CERTIFICATION RELEVANT
- In der Fertigung und bei der Handhabung des Artikels auf ESD achten.  
(DIN EN 61340-5-11-2) Artikel enthält ESD-anfällige Bauteile.  
TAKE CARE OF ESD ISSUES WHILE PRODUCING AND HANDLING THE ARTICLE (DIN EN 61340-5-11-2)
- Nur zur Verwendung mit weiteren Systembausteinen, die identische Kontakte verwenden und für die gleiche Systemspannung ausgelegt wurden.  
ONLY TO BE USED WITH COMPONENTS OR DEVICES OTHER THAN THOSE WITH IDENTICAL CONNECTORS AND HAVING THE SAME SYSTEM VOLTAGE.

[illegible]